

MILESTONE 311 DAISY

Brukerhåndbok



Innholdsfortegnelse

Om brukerhåndboken	1
Laste inn og slette DAISY-bøker	2
Overføre bøker til minnekortet.....	2
Slette bøker fra minnekortet	2
Nyttige funksjoner i DAISY-spillere	3
Automatisk av-funksjon	3
Slå tastelås av eller på	3
Lydstyrke.....	3
Bokinformasjon og batteristatus.....	3
Sette bokmerker.....	4
Slette bokmerker	4
Avspilling av DAISY-bøker.....	5
Forberedelser for å spille av DAISY-bøker	5
Start/stopp.....	5
Navigering i DAISY-bøker	5
Velge en bok.....	5
Overskrifts-nivå.....	5
Fraser	5
Sider	6
Fotnoter	6
Margtekster.....	6
Tid	6
Start eller slutt	6
Bokmerker	6
Historikk.....	6
Sovetimer	7
Slå sovetimer av og på	7
Valg for sovetimer.....	7
Problemløsning.....	8
Minnekortet er fullt	8
Kontaktinformasjon.....	9
DAISY-klubben	9
DAISY-telefonen	9
Kontaktinformasjon til forhandlerne.....	9

Om brukerhåndboken

Håndboken finnes i ulike formater, blant annet i DAISY-utgave og på en lyd-CD. Andre elektroniske formater (Microsoft Word, PDF) kan lastes ned fra www.daisyklubben.no.

I denne håndboken forklares DAISY spilleren til Milestone 311. MP3-spilleren og digital opptaker beskrives i egen håndbok.

Innholdet i håndboken er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Blindes Produkter og MediaLt er forbudt.

Laste inn og slette DAISY-bøker

Milestone 311 kan lese DAISY bøker som lagres på SD minnekort. Minnekortene finnes i ulike merker og med forskjellig lagringskapasitet. Før du anskaffer minnekort bør du snakke med forhandleren av Milestone 311, slik at du får et minnekort som fungerer bra med spilleren.

Overføre bøker til minnekortet

Slik overføres bøker ved hjelp av USB-kabel:

1. Sett inn minnekortet. Sjekk at det er nok ledig plass på kortet til å lagre DAISY-boka.
2. Trykk på APPLIKASJON-tasten til du hører "DAISY-spiller". Inneholder minnekortet en eller flere bøker kan disse spilles av ved å trykke på START-tasten.
3. Sett USB-kabelen i Milestone 311 og pass på at kabelen også er koblet i PCen.
4. Milestone 311, dvs. SD kortet, vises som "Flyttbar disk" i Min datamaskin.
5. Kopier DAISY-boken fra harddisk eller CD til SD kortet. Det beste er å kopiere bøker til egne mapper på SD-kortet, men DAISY-boka må ligge rett i undermappen. Bøkene kan med andre ord ikke legges i mapper som ligger under andre mapper. Du kan også kopiere DAISY-boka rett til roten på minnekortet, men dette kan veldig lett bli rotete!

Tips: Du kan bruke en minnekort-leser for å overføre bøkene til SD kortet. Overføringen vil da gå langt raskere enn med USB-kabel. Dette skjer fordi Milestone har USB 1.1 tilkobling, mens minnekort-leseren bruker USB 2.0.

Slette bøker fra minnekortet

Slik slettes bøker fra minnekortet:

1. Sett inn minnekortet.
2. Trykk på APPLIKASJON-tasten til du hører "DAISY-spiller".
3. Sett USB-kabelen i Milestone 311 og pass på at kabelen også er koblet i PCen.
4. Milestone 311, dvs. SD kortet, vises som "Flyttbar disk" i Min datamaskin.
5. Slett mappen som inneholder DAISY-boken, evt. flere mapper hvis det er mer enn en bok som skal slettes. Har du kopiert DAISY-boka til roten på minnekortet må du fjerne alle DAISY-filene. Vær i så fall veldig forsiktig slik at du ikke fjerner andre filer og/eller mapper.

Nyttige funksjoner i DAISY-spilleren

Automatisk av-funksjon

For at spilleren skal ha lengst mulig levetid på batteriene, slår den seg selv AV dersom den ikke blir brukt på 10 minutter. Når du skal slå den PÅ igjen, er det nok at du gir en av tastene et lite trykk.

Dersom tastelås er aktivert vil fortsatt denne være aktiv når spilleren slås på.

Slå tastelås av eller på

For å låse tastaturet, trykker du ned MODUS-tasten og OPPTAK-tasten samtidig. Spilleren sier "Tastelås PÅ". Neste gang du gjør det samme, slår du tastelåsen AV, og spilleren vil da si "Tastelås AV".

Dersom tastelås er aktivert vil fortsatt denne være aktiv når spilleren slås på.

Lydstyrke

For å øke lydstyrken, trykker du ned MODUS-tasten og FREMOVER-tasten samtidig til du kommer til ønsket nivå. PÅ tilsvarende måte trykker du ned MODUS-tasten og BAKOVER-tasten for å redusere lydstyrken. For hvert trykk på FREMOVER eller BAKOVER, vil lydstyrken økes eller reduseres ett nivå. Det er totalt 12 nivåer for lydstyrken. En pipelyd når du endrer nivå indikerer at du er på høyeste eller laveste nivå. Dersom du stiller lydstyrken under avspilling, gis det ingen tilbakemelding på endringen, men hvis du endrer styrken når du har stoppet avspillingen, sier spilleren "Opp" for høyere styrke og "Ned" for lavere. Alternativt til å trykke flere ganger på FREMOVER eller BAKOVER, er å fortsette å holde tastene inne; spilleren vil da etter ca. 1 sekund skifte nivå fortløpende.

Bokinformasjon og batteristatus

Dersom du vil ha bokinformasjon og kontrollere batteristatus, holder du MODUS-tasten inne i 2 sekunder. Du må stoppe avspillingen for at denne funksjonen skal virke. Hvis DAISY-spilleren er valgt leses dette opp. I tillegg får du medgått spilletid, gjenstående spilletid og ladestatus.

Ladestatus opplyses som ett av fire nivåer, og er enten "Batteriet er fulladet", "Batteriet er ladet", "Batteriet bør lades" eller "Batteriet må lades snarest". Når du hører "Batteriet bør lades", er 40 % av batterikapasiteten igjen. 4 korte pipetoner med mørk tone etter at du har spilt av et opptak, varsler deg om at batteriet må lades. Spilleren vil ikke lenger lagre innstillinger for lydstyrke, pauser etc hvis den nå slår seg automatisk av.

Sette bokmerker

Trykk på OPPTAK-tasten og hold denne inne i 2 s for å sette et bokmerke. Meldingen "Bokmerke er satt" leses opp. Bokmerkene lagres sammen med bøkene, slik at du f.eks. kan ta en sikkerhetskopi av en bok inkludert bokmerkene.

Slette bokmerker

Trykk på MODUS-tasten og START-tasten samtidig for å slette et bokmerke. Du hører meldingen "Bokmerket er slettet".

Vil du slette alle bokmerker i en tittel må følgende taster trykkes samtidig og i riktig rekkefølge: MODUS, START, FREMOVER og BAKOVER. Trykkes tastene i en annen rekkefølge slettes ikke bokmerkene. Meldingen "Alle bokmerker er slettet" leses opp dersom du har trykket riktig tastekombinasjon.

Avspilling av DAISY-bøker

Forberedelser for å spille av DAISY-bøker

For å spille av en bok må den lagres på minnekortet (jfr. Overføre bøker til minnekortet, side 2). Trykk på APPLIKASJON-tasten til du hører "DAISY-spiller". Hvis ikke APPLIKASJON-tasten fungerer må kanskje spilleren aktiveres ved å trykke på en av de andre tastene og/eller tastelås skrues av med MODUS og OPPTAK.

Start/stopp

Trykk START-tasten for å starte og stoppe avspillingen. Første gang du starter avspillingen av en bok høres en tikke-lyd. Dette indikerer at spilleren leser inn strukturen (overskrifter, sidetall osv) i boka. Dette gjøres for at navigering skal gå raskt. Hvis spilleren har slått seg av må innlesingen av struktur gjøres på nytt.

Navigering i DAISY-bøker

De fire tastene som er plassert rundt START brukes for å navigere i DAISY-strukturen. OPPTAK og MODUS velger nivå og navigerings-elementer (f.eks. bokmerker og sider). FREMOVE og BAKOVER blar på det valgte alternativet.

Velge en bok

Minnekortet kan inneholde flere DAISY-bøker. Slik velges en bok:

1. Trykk på MODUS og OPPTAKS tastene til du hører meldingen "Bøker". Dersom ikke minnekortet inneholder flere bøker er ikke valget tilgjengelig.
2. Trykk på tastene FREMOVE og BAKOVER for å velge bok.

Overskrifts-nivå

Antall overskrifts-nivåer i en DAISY-bok kan variere. Milestone 311 annonserer kun de nivåene som finnes i boka. Bruk MODUS og OPPTAK tastene for å velge nivå. Du hører meldingene "første nivå", "andre nivå" osv. Bruk tastene FREMOVE og BAKOVER for å bla på valgt nivå.

Fraser

En frase tilsvarer vanligvis en setning. For å hoppe fra frase til frase bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Fraser". Bruk deretter FREMOVE og BAKOVER for å gå fra frase til frase.

Sider

For å bla fra side til side bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Sider". Hvis ikke boka inneholder side-informasjon er ikke dette valget tilgjengelig. Bruk FREMOVER og BAKOVER for å gå til neste og forrige side.

Fotnoter

For å hoppe mellom fotnoter bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Fotnoter". Hvis ikke boka inneholder fotnoter er ikke dette valget tilgjengelig. Bruk FREMOVER og BAKOVER for å gå til neste og forrige fotnote.

Margtekster

For å hoppe mellom margtekster bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "margtekster". Hvis ikke boka inneholder margtekster er ikke dette valget tilgjengelig. Bruk FREMOVER og BAKOVER for å gå til neste og forrige margtekst.

Tid

Bruk MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Tid". FREMOVER og BAKOVER vil flytte deg 5 minutter mot slutten eller starten av boka. Bruk navigering på "Fraser" hvis du vil hoppe i mindre intervaller enn 5 minutter.

Start eller slutt

Bruk MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Start eller slutt". Bruk deretter FREMOVER og BAKOVER for å gå til slutten eller begynnelsen av boka.

Bokmerker

For å hoppe mellom bokmerker bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Bokmerker". Bruk FREMOVER og BAKOVER for å gå til neste og forrige bokmerke. Bokmerkene lagres i kronologisk rekkefølge i forhold til boka, dvs. ikke nødvendigvis i den rekkefølgen de lagres. Bokmerkene lagres på minnekortet, og vil derfor følge med hvis boka flyttes eller kopieres. Du kan lagre inntil 120 bokmerker pr. bok.

Historikk

Milestone 311 husker de 15 siste posisjonene du gikk til i boka. For å hoppe mellom disse posisjonene bruker du MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "historikk". Bruk BAKOVER for å gå til forrige posisjon og FREMOVER for å gå til neste posisjon igjen.

Sovetimer

Milestone 311 har en innebygget sovetimer.

Slå sovetimer av og på

Bruk MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Aktiver sovetimer". Trykk på FREMOVE for å aktivere sovetimeren. Trykk på BAKOVER for å deaktivere sovetimeren. Når sovetimeren er aktivert slås Milestone av etter et ønsket tidsintervall. Posisjonen i boka lagres.

Valg for sovetimer

Bruk MODUS og OPPTAK tastene til du hører meldingen "Innstilling sovetimer". Tastene FREMOVE og BAKOVER brukes for å velge ønsket tidsintervall. Det minste alternativet er 1 min, og alle tidsperioder opp til 4 timer er tilgjengelige (med 5 min intervaller).

Problemløsning

I dette kapitlet tar vi opp noen av de utfordringene du kan ha i begynnelsen. Enkelte tekniske begreper brukes. Ring forhandler eller DAISY-telefonen (21 53 80 18) hvis du har spørsmål!

Minnekortet er fullt

Det er to mulige grunner til at du kan få beskjed om at minnekortet er fullt når du laster inn bøker. Den mest sannsynlige årsaken er at minnekortet faktisk er fullt, men det kan også skyldes valgt lagringsformat (FAT 16).

Hvis minnekortet er fullt må du slette mapper du ikke lenger bruker. Alternativt kan du anskaffe flere minnekort.

Det finnes flere lagrings/minne-formater. De mest aktuelle er FAT 16 og FAT 32. Har minnekortet FAT 16 er det en begrensning i antall filer i rotmappen. Du bør derfor ikke kopiere DAISY-bøker rett til rotmappen på minnekortet. Lagre heller bøkene i undermapper. Alternativt kan du formatere minnekortet med FAT 32 vha. Formateringskommandoen i Windows. Alle data går da tapt.

Kontaktinformasjon

DAISY-klubben

Daisyklubben er et forum for alle daisybrukere i Norge. Her kan du finne svar på vanlige spørsmål, delta i konkurranser, dele egne daisyproduksjoner som for eksempel matoppskrifter og lignende, linker til andre nettsteder som handler om Daisy, informasjon om forskjellige Daisyprodukter, nyheter og mye mye mer. Hvis det er nye oppgraderinger til din Daisy spiller, vil du finne dem der. Adressen er www.daisyklubben.no.

DAISY-telefonen

Har du problemer med å bruke din Milestone 311 DAISY? Det kan være fordi du ikke vet hvordan du skal bruke den eller fordi det har oppstått tekniske problemer. Dette, og hvilket som helst annet spørsmål om Daisy, får du svar på ved å ringe vår Daisy-telefon på 21 53 80 18. Tjenesten er gratis og du betaler bare vanlige tellerskritt. Åpningstiden er kl. 08.00 – 16.00 på mandag til fredag.

Kontaktinformasjon til forhandlerne

Blindes Produkter A/S og MediaLT A/S håper du blir fornøyd med din nye Daisy spiller. Skulle du ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Blindes Produkter A/S Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten 0354 Oslo. Tlf: 23 21 55 55 Epost: hjelpemidler@blindesprodukter.no Web: www.Hjelpemiddelkatalogen.no	Media Lunde Tollefsen A/S Jerikoveien 22 1067 Oslo Tlf: 21 53 80 10 Epost: info@medialt.no Web: www.MediaLt.no
---	--

