

Brukerhåndbok Plectalk Poesi

Gratulerer med din nye Plectalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bærevekke, eliminator, og ett oppladbart batteri som er ferdig montert. Poesi har en god innebygget høyttaler. Du kan naturligvis også koble til hodetelefon, og på spilleren finner du også tilkobling for fotpedal/start-stopp bryter. Poesi er robust, og står stødig på bordet. Den har en rask CD-spiller og er ikke større enn at du greit kan ta den med deg! Vi håper dette blir en spiller du får mye glede av!



Innholdsfortegnelse

Om brukerhåndboken.....	1
Batterier, strømadapter og innsetting av CD.....	2
Koble til eliminatoren.....	2
Skru på spilleren og sette inn en CD.....	2
Lading av batteriet	2
Taster og funksjoner.....	3
Spillerens overside.....	3
Av/på-tasten og utløsning av CD.....	3
Sove-timer	3
Høytaler	3
Start/stopp og spoling.....	3
Bokmerketasten	3
Info-tasten	4
Piltastene.....	4
Tone, lydstyrke og hastighet.....	4
Spillerens forkant	4
Spillerens venstre side	4
Spillerens bakkant.....	4
Avspilling av DAISY	5
Velge bok.....	5
Navigere i bokens kapitler.....	5
Gå til starten eller slutten av en tittel	5
Bla mellom sider	5
Flytte framover og bakover i tid.....	6
Sette og gå til bokmerker	6
Bokinformasjon og batteristatus.....	6
Sove-timer	7
Slik setter du en sove-timer:.....	7
Slik deaktiverer du sove-timer:.....	7
Avspilling av musikk-CD	8
Avspilling av MP3	8
Problemer og mulige løsninger.....	9
Kontaktinformasjon.....	10

Om brukerhåndboken

Brukerhåndboken er lest inn i DAISY-format på vedlagt CD. Hvis du ønsker en elektronisk utgave finner du dette i mappen håndbok på den samme CDen. Håndboken ligger i følgende formater: Ren tekst, Microsoft Word, HTML og PDF. Dersom det kommer oppdateringer til Poesi, finner du alltid siste oppgradering, samt siste oppdaterte versjon av brukerhåndboken på www.daisyklubben.no.

Innholdet er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Adaptor A/S og MediaLT er ikke tillatt.

Forklaringene i denne brukerhåndboken tar utgangspunkt i at Plextalk Poesi plasseres på bordet foran deg. Tastene skal vende opp, og CD-luken skal vende mot deg (høytaleren vil da være plassert i det øvre høyre hjørnet, og kan kjønnnes som et riflet felt på 6 x 6 centimeter).

Batterier, strømadapter og innsetting av CD

Poesi har et oppladbart batteri. Når du mottar spilleren kan dette batteriet være utladet. Det første du bør gjøre er derfor å lade batteriet. Spilleren kan allikevel brukes under ladeprosessen.

Koble til eliminatoren

1. Koble den lille pluggen i spillerens bakkant.
2. Koble støpselet til en stikkontakt i veggen.

Skru på spilleren og sette inn en CD

1. Skru på spilleren ved å holde av/på-tasten nede i 1 sekund. Av/på-tasten er nedsenket, og den er plassert helt til høyre, rett under høyttaleren.
2. Skyv CDen helt inn i sporet foran på spilleren til Poesi trekker den til seg. Data-siden av CDen skal vende ned (siden med tekst skal altså vende opp).

Tips til blinde brukere: Undersiden av en Cdplate vil alltid ha en følbart ring ca. 1 cm. fra senterhullet.

Tips: CDen må føres vannrett inn i åpningen. Holdes CDen skrått når den føres inn, vil den stoppe halvveis inne i spilleren.

Etter at CDplaten er på plass, vil Poesi sjekke innholdet på platen. Når innholdet på platen er identifisert, vil Poesi lese opp hvilket format det er på platen, og eventuelt tittelen på CDen. Dersom CDen er lagt inn feil vei, er skadet eller inneholder et ukjent format, vil Poesi lese opp en feilmelding.

Lading av batteriet

Vanligvis tar det ca. 4 timer å lade batteriet. Normalt vil batteriet kunne drive spilleren i ca. 5 timer, men dette avhenger noe av CD formatet (DAISY, MP3 eller musikk-CD). Første gang batteriet skal lades opp anbefales det å la spilleren være koblet til strøm i 24 timer.

Taster og funksjoner

Spillerens overside

Alle spillerens taster er plassert på oversiden.

Disse tastene har ulik form, slik at det skal være enkelt å skille de fra hverandre.

Av/på-tasten og utløsning av CD

Av/på-tasten: Denne er plassert helt til høyre, rett under høyttaleren.

Tasten er nedsenket, slik at det ikke skal være så lett å komme borti den ved et uhell.

Tastens posisjon er markert med et nedfelt spor på høyre sidekant av spilleren.

Hold tasten inne i ca. 1 sekund for å skru spilleren av eller på.

Løse ut en CD: Tasten for å løse ut CDen er plassert helt nederst til høyre.

Når denne firkantede tasten trykkes ned vil CDen løses ut.

Sove-timer

Den lille, runde tasten til venstre for Av/på-tasten brukes for å slå spilleren automatisk av etter valgt tid. Dette er en smart funksjon hvis du hører på en lydbok når du legger deg om kvelden. Trykk en eller flere ganger på tasten for å sette sove-timeren til 30, 60, 90 eller 120 min. Trykk på tasten til du hører meldingen "Av" hvis du ikke ønsker å aktivere sove-timeren. Hold tasten inne hvis du vil vite hvor lang tid det er til spilleren slår seg av automatisk.

Høyttaler

Den kraftige høyttaleren er plassert øverst til høyre og er av meget høy kvalitet.

Pr. d.d. kan ingen andre spillere på markedet måle seg med lyd kvaliteten til Poesi.

Start/stopp og spoling

Start/stopp: Denne tasten er rektangulær med en tydelig nedsenkning. Tasten er plassert rett i overkant av CD-luken. Tastens posisjon er markert med en fordykning over CD luken. Trykk en gang på tasten for å starte, og tilsvarende en gang for å stoppe avspillingen. Holdes tasten inne leses aktuell overskrift opp.

Spole bakover: Tasten er formet som en halvsirkel, og er plassert til venstre for Start/stopp. Holdes knappen inne får du medhør under spoling med 4X hastighet. Etter 5 sekunder øker hastigheten til 8X. Etter ytterligere 5 sekunder øker hastigheten til 16X. Ved 16X hastighet vil knappen også låse seg slik at du kan slippe den uten at spoling stopper. Trykkes knappen en eller flere ganger vil du flytte deg en eller flere fraser bakover i en DAISY-bok (en frase tilsvarer vanligvis en setning).

Spole fremover: Tasten er formet som en halvsirkel, og er plassert til høyre for Start/stopp. Den tasten fungerer på samme måte som tasten for å spole bakover, men da i motsatt retning, nemlig fremover.

Bokmerketasten

Bokmerketasten er plassert helt nederst til venstre, og har en trekantet fasong.

Ved å trykke en eller flere ganger på tasten kan man sette inn et bokmerke, fjerne alle bokmerker i den aktuelle tittelen, eller avbryte bokmerkefunksjonen.

Info-tasten

Denne tasten er plassert over Bokmerketasten, og har en oval fasong. Trykkes tasten en gang, får du informasjon om den boken du spiller, samt batteristatus. Holdes tasten inne leser Poesi opp systemversjon og serienummer. Ønsker du å avbryte opplesing av denne informasjonen før all informasjon er opplest trykker du på en av piltastene.

Piltastene

Midt på spillerens overside finner du fire taster som til sammen danner en sirkel. Disse tastene brukes for å navigere i DAISY-bøker. Pil opp/ned bestemmer hvilket nivå du ønsker å navigere på. Et nivå kan for eksempel være kapitler, et annet nivå kan være sider, og et tredje kan være avsnitt. Pil høyre og venstre blar fremover og bakover i det nivået du har valgt.

Tone, lydstyrke og hastighet

Til venstre for høyttaleren er det plassert seks taster i en gruppe.

Tone: De to tastene til venstre brukes for å regulere tonen. Trykk på den øverste tasten for å få mer diskant og den nederste for å få mer bass. Trykkes begge tastene samtidig settes tonen til normal.

Lydstyrke: De to tastene i midten brukes for å regulere lydstyrken. Trykk på den øverste tasten for å øke lydstyrken og den nederste for å redusere. Trykkes begge tastene samtidig settes lydstyrken til normal (10).

Lydstyrke talemeldinger: De samme tastene kan også brukes for å regulere lydstyrken på spillerens talemeldinger. Hold da Info-tasten nede mens du trykker på tastene for lydstyrke.

Hastighet: De to tastene til høyre brukes for å regulere avspillingshastigheten. Trykk på den øverste tasten for å øke hastigheten og den nederste for å redusere. Trykkes begge tastene samtidig settes hastigheten til normal.

Spillerens forkant

Luken for innsetting av CD er plassert foran på spilleren.

Skyv CDen helt inn i sporet foran på spilleren til Poesi trekker den til seg.

Spillerens venstre side

Uttakene for hodetelefon og fotpedal er plassert på venstre side. Uttaket for hodetelefon er lengst fram, og er markert med et nedfelt spor i overkant av tilkoblingshullet.

Det bakerste uttaket er til fotpedal eller en start/stopp bryter. Både fotpedal og start/stopp bryter er ekstrautstyr som kan skaffes hos din forhandler.

Spillerens bakkant

Strømadapteret kobles inn bak på spilleren. Uttaket er plassert litt til venstre for midten, og er den eneste tilkoblingen på spilleren bakside.

Avspilling av DAISY

Når du setter inn en DAISY-CD blir tittelen lest opp. Start avspillingen ved å trykke på start/stopp-tasten. I enkelte tilfeller vil Poesi starte avspillingen automatisk etter at tittelen er lest opp. Har du spilt deler av boken tidligere vil avspillingen starte der du stoppet sist. Når spilleren søker seg frem i en Daisybok for eksempel til et ønsket kapittel eller avsnitt, vil du høre et lydsignal som indikerer at den er opptatt med en oppgave.

Velge bok

Noen CDer kan inneholde flere titler. Slik velger du hvilken tittel du vil spille av:

1. Trykk Pil opp til du hører en melding som sier "Aktuell tittel og antall titler"
2. Velg ønsket tittel med tastene Pil venstre og høyre
3. Avspillingen starter automatisk

Navigere i bokens kapitler

Pil opp og ned brukes for å bestemme hvilket nivå du ønsker å bevege deg på i boken (nivå 1, nivå 2, ...). Antall nivåer i en bok vil variere avhengig av hva slags struktur produsenten har valgt for denne boken. Vil du for eksempel bla i kapitlene i en bok velger du nivå 1 med Pil opp eller Pil ned. Bla deretter mellom kapitlene med tastene Pil venstre og Pil høyre.

Gå til starten eller slutten av en tittel

Som nevnt tidligere i denne brukermanualen, er det slik at hvis du har spilt deler av boken tidligere, vil avspillingen starte der du stoppet sist. Ønsker du å starte avspillingen fra begynnelsen av tittelen, gjør du følgende:

1. Velg "Start eller slutt" med Pil opp eller Pil ned
2. Gå til starten av en tittel ved å trykke Pil venstre eller til slutten ved å trykke Pil høyre.

Bla mellom sider

Det er ikke alle DAISY-bøker som inneholder informasjon om sidetall. I disse tilfellene kan du heller ikke bla mellom sider, og valget "side" i nivå-menyen vil heller ikke være tilgjengelig.

Slik blar du mellom sider:

1. Trykk på Pil opp eller Pil ned, til du hører "Side"
2. Bruk Pil venstre for å gå en side tilbake og Pil høyre for å gå en side frem. Holdes Pil venstre eller Pil høyre inne, vil Poesi hoppe 10 og 10 sider av gangen.

Flytte framover og bakover i tid

Med Poesi kan du også flytte deg rundt i boka gjennom å hoppe i tidsintervaller:

1. Trykk på Pil opp eller Pil ned, til du hører "Tid"
2. Bruk Pil venstre for å gå et minutt tilbake og Pil høyre for å gå et minutt frem. Holdes Pil venstre eller Pil høyre inne vil Poesi hoppe 10 og 10 minutter av gangen.

Sette og gå til bokmerker

Med Poesi kan du sette bokmerker på steder i boken som du ønsker å gå tilbake til senere. Bokmerker kan settes både i Daisybøker og musikk CDer.

Slik setter du et bokmerke:

1. Trykk en gang på Bokmerketasten
2. Bekreft at du ønsker å sette bokmerket ved å trykke på Start/stopp tasten. Hvis du ikke ønsker å sette bokmerket, trykker du på Bokmerketasten til du hører meldingen "Avbryt". Du kan også avbryte bokmerke ved å trykke på en av Pil tastene.

Slik går du til bokmerker:

1. Trykk på Pil opp eller Pil ned til du hører "Bokmerke". Vær oppmerksom på at hvis det ikke er satt noen bokmerker i den aktuelle tittelen, vil heller ikke valget "Bokmerke" være tilgjengelig i menyen.
2. Bruk tastene Pil venstre eller Pil høyre for å bla mellom bokmerker. Avspillingen starter automatisk når du blar mellom bokmerkene.

Slette bokmerker:

1. Trykk to ganger på Bokmerke-tasten. Du hører meldingen "Slett alle bokmerkene i denne tittelen. Er du sikker?".
2. Bekreft slettingen med Start/stopp tasten. Hvis du ikke ønsker å slette bokmerkene, trykker du på Bokmerketasten til du hører meldingen "Avbryt". Du kan også avbryte slettingen ved å trykke på en av Pil tastene.

Bokinformasjon og batteristatus

Ved å trykke på Info-tasten får du opplest informasjon om Daisybokens lengde, antall sider og aktuell side. Ved avspilling av en Musikk CD eller MP3 CD får du informasjon om album og spor, samt medgått og gjenstående tid. Videre får du lest opp batteri status. Du kan trykke flere ganger på tasten. I så fall hopper Poesi over noe av informasjonen, slik at du for eksempel kan få lest opp batteristatus raskere. Holdes Info-tasten inne leser spilleren opp systemversjon og serienummer. Dette kan være nyttig informasjon i forbindelse med service.

Sove-timer

Det er ikke mange ulemper med DAISY-bøker hvis man sammenlikner med kassett eller vanlige lyd-CDer. Du får plass til lange innleste bøker på en eneste CD plate, men ulempen er at om du sovner fra en DAISY-bok kan spilleren stå å gå hele natten! Poesi har tatt hensyn til dette ved å inkludere en egen sove-timer. Vi anbefaler at du bruker denne hvis det er fare for at du dupper av, for eksempel når du legger deg om kvelden. Sove-timeren er svært enkel å bruke. Med et par tastetrykk vil Daisyspilleren automatisk slå seg av etter en valgt tidsperiode.

Slik setter du en sove-timer:

Trykk på Sove-timer tasten en eller flere ganger. Du kan velge mellom 30, 60, 90 eller 120 minutter. Når ønsket tidsperiode leses opp er sove-timeren aktivert. Hold Sove-timer tasten inne hvis du vil vite hvor lenge det er til spilleren automatisk skrues av. Du kan når som helst sette en ny sove-timer eller skru den av.

Slik deaktiverer du sove-timer:

Trykk på Sove-timer tasten til du hører meldingen "Av", og sove-timeren er slått av.

Avspilling av musikk-CD

Poesi gir deg beskjed om at du har satt i en musikk-CD. Ved avspilling av musikk CDer mister du noen av de flotte manøvreringsmulighetene som du har i en Daisybok, men du kan enkelt bla mellom de ulike sporene.

Med tastene Pil opp eller Pil velger du om du vil bla mellom spor eller å gå til starten eller slutten av et album. Du bruker Pil venstre og Pil høyre for å bla.

Ved avspilling av musikk CDer har du fortsatt mulighet for å justere hastighet og sette bokmerker.

Avspilling av MP3

Poesi er også MP3 kompatibel. Når du setter inn en slik CD, sier spilleren MP3-CD. Du får også beskjed om aktuelt album og antall album. Poesi husker hvor du stanset avspilling forrige gang platen ble brukt, og spilleren vil starte på dette stedet.

MP3-CD er vanlige CD-ROM der musikk er lagret som filer i MP3-format. Det er vanlig å samle hvert album i en egen mappe.

Med tastene Pil opp og Pil ned bestemmer du om du vil bla mellom album, spor eller gå til start/slutt på et album. Tastene Pil venstre og Pil høyre brukes for å bla.

Ved avspilling av MP3 CDer har du fortsatt mulighet for å justere hastighet og sette bokmerker.

Problemer og mulige løsninger

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Spilleren er helt "død"	<ul style="list-style-type: none"> - Batteriet er utladet - Lydstyrken er justert til null 	<ul style="list-style-type: none"> - Koble til strømadapteret slik at batteriet lades - Juster opp lydstyrken
Jeg får ikke inn CD platen i spilleren	<ul style="list-style-type: none"> - Spilleren er ikke slått på - CD føres skrått inn - Sitter allerede en CD i spilleren 	<ul style="list-style-type: none"> - Slå på spilleren - Før CDen vannrett inn - Fjern CD før ny CD settes inn
Spilleren har hengt seg opp	Spillereens programvare har låst seg	Tvungen restart av spilleren: Hold Av/på tasten og sover-timer tasten inne samtidig i 8 sekunder
Spilleren sier "feil med strømadapteret"	Du har koblet til feil strømadapter eller strømadapteret er defekt	Sjekk at strømadapteret tilhører Poesi. Er strømadapteret defekt må det repareres/byttes hos forhandler eller godkjent serviceverksted
CDen starter å spille midt i boken.	Poesi lagrer siste innspillingsinformasjon og starter avspillingen fra samme sted som forrige gang.	Vil du starte avspillingen fra starten av boka, velger du "Start eller slutt" med Pil opp eller Pil ned. Gå til starten av en tittel ved å trykke Pil venstre.
Kun de lilla knappene på spilleren virker	Spilleren står i "begrenset – modus"	Ta kontakt med forhandler for innstilling av vanlig "standard – modus"
CD platen kommer ikke ut	Spilleren har slått seg av	Slå på spilleren og trykk på knappen for å løse ut CDen på ny. Hjelper ikke dette må fastkjørt CD plate fjernes hos forhandler.
Hører ikke spillerens talemeldinger	Lydstyrken for talemeldinger er justert til null	Hold Info-tasten nede mens du trykker på tastene for lydstyrke.
Spilleren skrudde seg plutselig av mens jeg hørte på en bok	Sove-timeren var aktivert	Slå på spilleren på vanlig måte. Avspillingen vil starte fra samme sted som den stoppet.
Spilleren skrudde seg av selv om jeg ikke hørte på en bok	Strømadapteret var ikke tilkoblet og strømsparermodus kobles inn etter ca. 15 minutter	Slå på spilleren på vanlig måte. Avspillingen vil starte fra samme sted som den stoppet. Koble eventuelt til strømadapteret.

Kontaktinformasjon

Adaptor A/S og MediaLT A/S håper du blir fornøyd med din nye Daisy spiller. Skulle du ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Adaptor A/S

Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten
0354 Oslo.

Tlf: 23 21 55 55

Epost: hjelpemidler@adaptor.no

Media Lunde Tollefsen A/S

Jerikoveien 22

1067 Oslo

Tlf: 21 53 80 10

Epost: info@medialt.no

