

## PTR2 Meny struktur

### Bokmodus

01. Rediger: 01. Lagre endringer: Lagre endringer, er du sikker?
02. Klipp ut frase: Velg starten av utklippet: Velg slutten av utklippet.
03. Kopier frase: Velg starten på kopiering: Velg slutten for kopiering.
04. Lim inn frase: Velg posisjon hvor frasen skal limes inn.
05. Del frase: Velg frasen som skal deles.
06. Slå sammen fraser: Velg frasen: Slå sammen frasen.
07. Klipp ut seksjon: Velg start på seksjon: Velg slutt på seksjon.
08. Kopier seksjon: Velg start på seksjon: Velg slutt på seksjon.
09. Lim inn seksjon: Velg posisjon hvor seksjonen skal limes inn.
10. Slå sammen seksjoner: Velg start på seksjon: Velg slutt på seksjon.
11. Velg nivå for seksjon: Trykk 4 eller 6 for og velge seksjon, trykk 2 eller 8 for og velge nivå.
12. Angre forrige redigering: Er du sikker?
13. Lag ny tittel: Lag ny tittel, er du sikker?
14. Slett valgte tittel: Slett valgte tittel, er du sikker?

### Standardmodus

01. Lagre endringer: osv.
02. Klipp ut seksjon: osv.
03. Kopier seksjon: osv.
04. Lim inn seksjon: osv.
05. Slå sammen seksjoner: osv.
06. Angre forrige redigering: osv.
07. Lag ny tittel: osv.
08. Slett valgte tittel: osv.

02. Sikkerhetskopiering: 01. Velg cd format, fra minnekort til cd: (Forskjellige valg, spør hva som skal kopieres).
02. Sikkerhetskopier, velg tittel eller album fra cd til minnekort. (Forskjellige valg).
03. Musikk cd. (Forskjellige valg).

03. Innstillinger for innspilling: 01. Velg modus for innspilling: Standard, musikk, analog kassett, radio, konferanse og tilpasset oppsett. Andre valg også under hver kategori. (Varierer fra musikk eller Daisy CD)
02. Slå av eller på talemeldinger under innspilling: Av eller på.
03. Velg innspillingskilde: Innebygd mikrofon, og eller ekstern mikrofon eller linje inn hvis de er tilkoblet i inngangen.

04. Avspillingsvalg: 01. Standard avspilling
  02. Gjenta mellom bokmerker
  03. Gjenta seksjon
  04. Gjenta tittel
  05. Gjenta alle titler
  06. Gjenta tilfeldig
  - 01b. Redigeringsoppsett for avspilling
  - 02b. Redigeringsoppsett for avspilling av bokmerker
- (Valgene vil variere fra musikk eller Daisy CD)

05. Bokmerke: 01. Valg for avspilling av talebokmerker: Av eller på
02. Slett bokmerkene i denne tittelen
03. Slett alle bokmerker
- 02b. Slett alle bokmerker i denne tittel

06. Timer: 01. Timeroppsett 1, slå på (Andre valg: sette inn tid med fire siffer, endre tid, nullstille, aktivere, deaktivere)
02. Timeroppsett 2, slå på (Andre valg: sette inn tid med fire siffer, endre tid, nullstille, aktivere, deaktivere)

07. Avtalebok: 01. Trykk opptak eller trykk 4 – 6 for å velge oppføring
- Infotast.** Sett dato, velg type oppføring, innstilling av dato (årlig, månedlig, dag, hver enkel)
- Overskriftast.** Påminnelse av eller på: Av eller på.
- Sidetast.** Velg slett oppføring: Valgt oppføring, alle tidligere oppføringer, alle oppføringer.
- Bokmerketast.** Eksporter til daisy: Cd eller minnekort.

08. Kalkulator: Rett inn i kalkulatoren. Info/pluss, overskrift/minus, side/ganger, bokmerke/delt på, opptak/komma.

09. Mediabehandling: 01. Mediainformasjon: Info om type cd
02. Ferdigstill cd: Stenge seksjon men kan ta opp mer på cd, stenge cd for videre opptak.
03. Slette cd-rw: Er du sikker?
04. Slette minnekort: Er du sikker?
05. Søk etter redigert informasjon: Tidligere redigert informasjon?
06. Fjern unødvendige lydfiler: Er du sikker?

10. Kontrollpanel: 01. Nullstill apparatet: Nullstill, er du sikker?
02. System egenskaper: Versjonsnummer og serienummer.
03. Velg ønsket ventesignal: Type 1, type 2 eller ingen signal.
04. Valg for 24 eller 12 timers tidsangivelse: 24 eller 12 (amerikansk tidsformat).
05. Fordeling av intern minneplass: F.eks. Talebokmerke 10 minutter og avtalebok 20 minutter.
06. Velg innstilling for forflytning i gruppe: Bare gruppeforflytning eller Gruppe og overskrift.
07. Velg innstilling for forflytning frem og tilbake: Frase forflytning eller 5 sek. forflytning.
08. Velg Standard-modus eller Bok-modus: Standard-modus eller Bok-modus.
09. Bytt destinasjon for USB: Cd stasjon eller kortleser.